

## Tilavuusmallien luku Surfcamiin rautalankana IGS-tiedostosta

Kun luet IGS-tiedoston Surfcamiin tulee ikkuna jossa painike Valitse Elementit, klikkaa sitä jolloin voit valita mitkä elementtityypit luetaan.



Esim. jos haluat lukea ainoastaan rautalanka geometriana niin ota ruksi pois kaikista pinta-elementeistä kuten alla.

Asetukset, jolla lukee tilavuus mallina tallennetun kappaleen rautalanka geometriana eli viivoina ja kaarina:

