SURFCAM CLS verkkolisenssin salasanan asennus

Tallenna sähköpostissa saamasi salasana eli lisenssitiedosto esim. Windowsin Työpöydälle.

Avaa CLS lisenssimanageri kaksoisklikkaamalla tehtäväpalkin ilmaisinalueella olevaa keltaista avain-kuvaketta. Saatat joutua klikkaamaan nuolta * saadaksesi sen näkyviin.

Lie Se



Valitse CLS lisenssimanagerin luettelosta ensin Verkkolisenssitietokone ja sitten Install License > Use License file ja valitse työpöydälle tallentamasi salasana.

erver Licenses Tools Help						
License Servers						
Active Server Not using RMS Licensing						
Install License						
Change Active Server						
License Server: Verkkolisenssi						
Servercode: 0000-0000-0000-0000-0000						
C Request License file						
→ O Use License file 51-9373-5335-7118-6271.one	• Use License file 51-9373-5335-7118-6271.one					
Avaa						
G O マ 💻 Työpöytä →	Goor I Työpöytä →					
Järjestä 🔻 Uusi kansio						
🗉 🚖 Suosikit 🛛 🚔 Kirjastot						
Mayuaja						
Työpöytä						
Image: Työpöytä Image: Työpöytä Image: Työpöytä Työpöytä						

Ohjelmalisenssin varaaminen käyttöön ja vapauttaminen käytöstä

Ottaaksesi SURFCAM lisenssin käyttöön klikkaa tehtäväpalkin ilmaisinalueella olevaa keltaista avain-kuvaketta hiiren oikeanpuoleisella napilla ja valitse *Configure Network Licenses*. Nyt tulee ikkuna josta voit valita oikealta puolelta SURFCAM lisenssin (tai Part Modeler lisenssin) ja varata sen itsellesi käyttöön klikkaamalla << *Reserved* jolloin se siirtyy vasemmalle puolelle jossa näkyy käytössäsi olevat lisenssit. *Configure Network Licenses* toiminnossa voit myös vapauttaa itselläsi käytössä olevan lisenssin muiden käytettäväksi valitsemalla se vasemmalta puolelta ja klikkaamalla *Remove* >> jolloin se siirtyy oikealle puolelle.

C	Configure Network License Profile (2014)								
E	Expiry Date	25 days from now			Name		License Type		
	Name		Туре		Reseller Key SURFCAM Reseller		System System		
				<< <u>R</u> eserved	← \	<			
				<< <u>O</u> ptional					
				<u>R</u> emove >>					